



ECONAD

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ ПОСЛЕ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ. ОЧИСТКА ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ.



ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОБЕРЕЖЬЯ СО СТОРОНЫ МОРЯ, ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Напротив участка загрязненного берега в воду устанавливаются боновые заграждения.
2. На загрязненные нефтью участки берега вручную, либо механическим способом наносится необходимое количество сорбента. При невозможности подъезда автотранспорта, подачу сорбента можно производить под напором через гибкие шланги с помощью цементовозов.
3. После полного впитывания сорбента, что определяется визуально, при помощи гидромониторов либо приливных волн производится смыв сорбированной нефти в море.
4. Сбор нефти с воды производится при помощи шламовых насосов, либо вручную сачками. Процесс очистки повторяется до полного удаления загрязнения.



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





ECONAD

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ
ПОСЛЕ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ. ОЧИСТКА
ПРИБРЕЖНОЙ
ПОЛОСЫ.



ECONAD



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

